

2005 (5) Audi Отчет диагностики автомобиля

Информация об автомобиле

2005 (5)/Audi/Audi A6/S6/RS6 2005>/BDW 2,4л Simos / 130 кВт

Пробег: 240710км

VIN: WAUZZZ4F25N020368

Номерной знак на автомобиле: --

Информация о потребителе

Имя: --

Телефон: --

Информация устройства

Сканер: MaxiIM IM508

Серийный номер: AEM1NBC01505

Версия: V19.00

Номер заказа на производство ремонтных работ: --

Сканирование системы(17)

| Система | Статус/ДКН |
|---|------------|
| 01 - Электроника двигателя | 10 |
| 03 - Электроника тормозной системы | 3 |
| 05 - Система санкционирования доступа и пуска двигателя | 2 |
| 08 - Электроника климатической установки/отопителя | 2 |
| 09 - Центральная электронная система электрооборудования | 2 |
| 15 - Подушки безопасности | 3 |
| 16 - Электроника рулевой колонки | 1 |
| 17 - Комбинация приборов | 1 |
| 19 - Диагностический интерфейс шин данных | 2 |
| 42 - Электроника двери водителя | 1 |
| 46 - Центральный модуль систем комфорта | 4 |
| 4F - блок управления бортовой сети 2 | 1 |
| 52 - Электронное оборудование передней пассажирской двери | 1 |
| 53 - Стояночный тормоз | 1 |
| 55 - Корректор фар | 2 |

62 - Электронное оборудование левой
задней двери 172 - Электронное оборудование правой
задней двери 1 код ошибки (38)

01 - Электроника двигателя (10 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|------------------------|--|-------------------------|
| U0111:09/4 9425:009 | Блок управления системы регулирования энергопотребления нет связи - обрыв цепи/короткое замыкание на массу | Активен/пост. |
| P0010:08/0 0016:008 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения, впуск обрыв цепи - недостоверный сигнал | Активен/пост. |
| P0011:08/0 0017:008 | Ряд 1, сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону не достигнуто номинальное значение - недостоверный сигнал | Пассивный/единичны й |
| P0430:06/0 1072:006 | Система нейтрализации ОГ, ряд 2 эффективность слишком низкая - короткое замыкание на плюс | Активен/пост. |
| P0571:08/0 1393:008 | Выключатель стоп-сигналов недостоверный сигнал - недостоверный сигнал | Активен/пост. |
| P1411:07/0 5137:007 | Система ускоренного прогрева нейтрализаторов, ряд 2 слишком низкая пропускная способность - короткое замыкание на массу | Активен/пост. |
| P1724:07/0 5924:007 | Сигнал блокировки стартера короткое замыкание на массу - короткое замыкание на массу | Пассивный/единичны й |
| P0016:08/0 0022:008 | Ряд 1, датчик положения распредвала/датчик положения коленвала несоответствие сигналов - недостоверный сигнал | Пассивный/единичны й |
| P0480:09/0 1152:009 | Управление вентилятором радиатора 1 электрическая неисправность - обрыв цепи/короткое замыкание на массу | Пассивный/единичны й |
| P0021:08/0 0033:008 | Ряд 2, сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону не достигнуто номинальное значение - недостоверный сигнал | Пассивный/единичны й |

03 - Электроника тормозной системы (3 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|--|---------------|
| 00473:008 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 - недостоверный сигнал | Активен/пост. |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 00532:001 | напряжение электропитания - выход за верхнюю границу | Пассивный/единичный |
|-----------|--|---------------------|

| | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 00526:011 | Включатель стоп-сигнала - обрыв цепи | Пассивный/единичный |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|

05 - Система санкционирования доступа и пуска двигателя (2 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------------|
| 02072:004 | Блок управления системы регулирования энергопотребления - нет сигнала/связи | Активен/пост. |
| 00956:002 | Ключ 2 - выход за нижнюю границу | Пассивный/единичный |

08 - Электроника климатической установки/отопителя (2 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 00256:004 | Датчик давления и температуры хладагента - нет сигнала/связи | Активен/пост. |
| 00458:004 | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

09 - Центральная электронная система электрооборудования (2 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|--|---------------|
| 01494:006 | Лампа переднего левого габаритного огня - короткое замыкание на плюс | Активен/пост. |
| 01498:011 | Лампа переднего правого габаритного огня - обрыв цепи | Активен/пост. |

15 - Подушки безопасности (3 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------------|
| 01316:004 | Блок управления тормозной системы - нет сигнала/связи | Пассивный/единичный |
| 01738:008 | Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя - недостоверный сигнал | Пассивный/единичный |
| 01739:010 | Датчик удара фронтальной подушки безопасности пер. пас. - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс | Пассивный/единичный |

16 - Электроника рулевой колонки (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 02072:004 | Блок управления системы регулирования энергопотребления - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

17 - Комбинация приборов (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------------|
| 00473:004 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 - нет сигнала/связи | Пассивный/единичный |

19 - Диагностический интерфейс шин данных (2 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 02072:004 | Блок управления системы регулирования энергопотребления - нет сигнала/связи | Активен/пост. |
| 00384:011 | Оптическая шина данных - обрыв цепи | Активен/пост. |

42 - Электроника двери водителя (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 00458:004 | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

46 - Центральный модуль систем комфорта (4 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|-------------------------|
| 01504:009 | Освещение номерного знака - обрыв цепи/короткое замыкание на массу | Пассивный/единичны й |
| 02231:008 | Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS - недостоверный сигнал | Пассивный/единичны й |
| 00526:008 | Включатель стоп-сигнала - недостоверный сигнал | Пассивный/единичны й |
| 02072:004 | Блок управления системы регулирования энергопотребления - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

4F - блок управления бортовой сети 2 (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 02072:004 | Блок управления системы регулирования энергопотребления - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

52 - Электронное оборудование передней пассажирской двери (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 00458:004 | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

53 - Стояночный тормоз (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|--|---------------|
| 02432:011 | Левый э/двигатель стояночного тормоза, электропитание - обрыв цепи | Активен/пост. |

55 - Корректор фар (2 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|-------------------------|
| 01535:007 | Подача сигнала управления на исп.дв. корректора правой фары - короткое замыкание на массу | Пассивный/единичны й |
| 01535:010 | Подача сигнала управления на исп.дв. корректора правой фары - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс | Пассивный/единичны й |

62 - Электронное оборудование левой задней двери (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 00458:004 | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

72 - Электронное оборудование правой задней двери (1 ДКН)

| Код(ы) | Описание | Статус |
|-----------|---|---------------|
| 00458:004 | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи - нет сигнала/связи | Активен/пост. |

Примечания механика

Наименование заказчика: _____

Техник: _____

Дата: _____

Примечание:Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.